



## QUIXX® Korektor do zabezpieczania rys

Specjalny sztyft do wypełniania rys i zabezpieczania uszkodzonego fragmentu lakieru. Zapobiega korozji i procesom utleniania się lakieru.

Sposób użycia:

Zestaw zawiera: 1 x sztyft do zabezpieczania rys. Kliknij poniżej by zobaczyć dokładną instrukcję obsługi

### Dane logistyczne

<b>Index (SKU)</b>	QXX10144	<b>Kod CN</b>	32089099
<b>Kod EAN</b>	4028778004071	<b>Numer PKWiU</b>	20.30.12.0
<b>Ilość w kartonie / zgrzewce</b>	6 szt.	<b>Stawka VAT</b>	23%
<b>Ilość na palecie</b>	1296szt.		
<b>Wymiary (dł x szer x wys)</b>	0.05 x 0.09 x 0.21 m		
<b>Waga brutto</b>	0.048 kg		
<b>Waga netto</b>	0.04 kg		

1. Dokładnie oczyścić i osuszyć czyszczoną powierzchnię.
2. Mocno wstrząśnij flamastrem przed użyciem przez ok 30 sekund.
3. Usuń nakrętkę i trzymając flamaster końcówką do góry ściśnij kilka razy filcową końcówkę.
4. Dociśnij końcówkę do papieru (do 20 razy) dopóki nie wypłynie lakier.
5. Umieść końcówkę na rysie i poprowadź flamaster wzdłuż rysy.

6: Natychmiast usuń nadmiar naniesionego lakieru przy użyciu ręcznika papierowego.

7. W przypadku grubej warstwy lakieru, powtórz aplikację po 30 min.
8. Zatkaj flamaster aby zabezpieczyć go przed wysychaniem.
9. Pozostaw do wyschnięcia przez 48 godzin. Po tym czasie naprawiona powierzchnia może być wypolerowana przy użyciu QUIXX ZESTAW DO USUWANIA ZARYSOWAŃ.

**WAŻNE:** Warstwa kryjąca nie powinna wystawać poza granicę rysy, aby uniknąć nadmiernej ilości materiału i kapania. W przypadku kapania, natychmiast zebrać płyn krawędzią papierowego ręcznika. Jeśli warstwa kryjąca jest już stwardniała, to można ją usunąć przy użyciu czystej szmatki bawełnianej nasączonej zmywaczem do paznokci na bazie acetonu. Zaleca się sprawdzenie działania zmywacza do paznokci w kontakcie z farbą w miejscu niewidocznym (np. wewnątrz bagażnika) przed jego zastosowaniem.