



QUIXX® Zestaw do usuwania zarysowań ze szkła

Usuwa irytujące rysy na szybach samochodowych, szkle zegarkowym, szklanych meblach, dekoracjach i szybach. W zestawie diamentowe materiały ściernie i dwie pasty polerskie do usuwania zarysowań z powierzchni szklanych.

Sposób użycia:

Zestaw awiera: 1 x strzykawka Naprawa nr 1, 1 x strzykawka Wykończenie nr 2, 1 x pręt polerski i 2 x 6 pasków polerskich. Kliknij poniżej by zobaczyć dokładną instrukcję obsługi.

Dane logistyczne

Index (SKU)	QXX10172	Kod CN	34059090
Kod EAN	4028778004378	Numer PKWiU	20.41.43.0
Ilość w kartonie / zgrzewce	6 szt.	Stawka VAT	23%
Ilość na palecie	2160szt.		
Wymiary (dł x szer x wys)	0.04 x 0.07 x 0.21 m		
Waga brutto	0.046 kg		
Waga netto	0.001 kg		

Przed użyciem nasunąć dołączoną gumową nasadkę ochronną na koniec sztyftu polerskiego.

1. Wyczyścić dokładnie szybę.
2. Okleić porysowany obszar taśmą klejącą. Zostawić ok. 5 - 6 mm z lewej i prawej strony równoległe do zarysowania, aby obszar pozostały do polerowania miał szerokość ok. 10 - 11 mm.
3. Przymocować czerwony pasek polerski do skośnej strony sztyftu polerskiego za pomocą gumowego pierścienia.
4. Nanieść ok. 0,04 - 0,06 ml pasty REPAIR 1 (co odpowiada ok. 1 - 3 jednostkom na skali strzykawki) na zarysowany obszar lub końcówkę sztyftu polerskiego.
5. Polerować zarysowane miejsce przez 3 minuty (1 jednostka polerska) za pomocą sztyftu polerskiego pod silnym naciskiem, wykonując szybkie ruchy prostopadle do zarysowań (polerowanie pod kątem 90 stopni). Podczas polerowania skośna powierzchnia sztyftu polerskiego musi przylegać całą powierzchnią do szkła. Zachować 3-minutowy czas polerowania (np. mierzyć za pomocą stopera).
6. Zebrać ostrożnie politurę wilgotną szmatką, a następnie dokładnie wyczyścić polerowaną powierzchnię na mokro.

WAŻNE: Szczególną uwagę należy zwracać na to, aby politura nie dostała się na nieprzygotowaną powierzchnię szkła, ponieważ mogłaby ją porysować! Jeśli zarysowania są nadal widoczne, powtarzać kroki 4 - 6, aż wszystkie ślady zarysowań zostaną całkowicie usunięte.

7. Usunąć taśmę i wyczyścić szybę.
8. Usunąć czerwony pasek polerski ze sztyftu polerskiego i przymocować biały pasek polerski do skośnej strony sztyftu polerskiego za pomocą gumowego pierścienia.
9. Nanieść ok. 0,04 - 0,06 ml pasty FINISH 1 (co odpowiada ok. 1 - 3 jednostkom na skali strzykawki) na powierzchnię przygotowaną w krokach 1-6 lub, na szmatkę z mikrofibry na czubku sztyftu polerskiego.
10. Powierzchnię przygotowaną w krokach 1-6 i przylegający do niej obszar polerować za pomocą sztyftu polerskiego pod silnym dociskiem, wykonując szybkie ruchy, aż mikrozarzysowania/ smugi znikną (ok. 3 minuty).
11. Wyczyścić powierzchnię na mokro.