



## SONAX Pianka do tapicerki

Silnie pieniący preparat do usuwania nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń z dywaników, tapicerki, tkanin i wykładzin podłogowych. Wnika we włókna, odświeża kolory i nie pozostawia brudu na krawędziach. Daje się bez problemu usunąć odkurzaczem.

Sposób użycia:

Wstrząsnąć przed użyciem. Nanieść na czyszczoną powierzchnię z odległości około 20cm i odczekać kilka minut. Po tym czasie wyczyścić za pomocą szczotki. Nadmiar produktu usunąć z pomocą mikrofibry. Pozostawić do wyschnięcia - nie wymaga spłukiwania. Po wyschnięciu dokładnie odkurzyć powierzchnię.

### Dane logistyczne

<b>Index (SKU)</b>	SC-S306200	<b>Kod CN</b>	34025090
<b>Kod EAN</b>	4064700306257	<b>Numer PKWiU</b>	20.41.32.0
<b>Ilość w kartonie / zgrzewce</b>	6 szt.	<b>Stawka VAT</b>	23%
<b>Ilość na palecie</b>	648szt.		
<b>Wymiary (dł x szer x wys)</b>	0 x 0 x 0 m		
<b>Waga brutto</b>	0.471 kg		
<b>Waga netto</b>	0.362 kg		