



## PRESTONE Płukacz Układu Chłodzenia

Usuwa przyczyny przegrzewania się, kamień, korozję oraz olej z układu chłodzenia. Efektywnie wyczyści i odtłuści cały układ chłodzenia. Idealny do czyszczenia układu po awariach uszczelki pod głowicą. Bezpieczny dla: silników benzynowych i diesla, stosowanych płynów do chłodziw, metali, uszczelek, węży, plastików. Butelka o pojemności 1L produktu pozwala na dokładne wypłukanie całego układu w samochodzie ciężarowym lub 3 samochodach osobowych.

Sposób użycia:

Kliknij poniżej by zobaczyć dokładną instrukcję obsługi.

### Dane logistyczne

<b>Index (SKU)</b>	PREP0002A	<b>Kod CN</b>	3824994500
<b>Kod EAN</b>	5010218007208	<b>Numer PKWiU</b>	20.41.32
<b>Ilość w kartonie / zgrzewce</b>	12 szt.	<b>Stawka VAT</b>	23%
<b>Ilość na palecie</b>	432szt.		
<b>Wymiary (dł x szer x wys)</b>	0.06 x 0.11 x 0.23 m		
<b>Waga brutto</b>	1.2 kg		
<b>Waga netto</b>	1.06 kg		

Przed rozpoczęciem pracy poczekać, aż silnik i układ chłodzenia ostygną.

Opróżnić układ chłodzenia i zutylizować pozostałości płynu zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wlać Prestone Płukacz do Chłodnic do zbiornika wyrównawczego, uzupełnić wodą do prawidłowego poziomu i uruchomić silnik na biegu jałowym na ok 45-60 minut.

Opróżnić układ, przepłukać wodą i dodać Prestone Płyn do Chłodnic do wymaganego poziomu. Sprawdzić regularnie poziom płynu chłodzącego i w razie potrzeby uzupełniać.