



## PRESTONE Płukacz do chłodnic

Preparat do płukania chłodnic Prestone Super Radiator Flush skutecznie i szybko czyści cały układ chłodzenia. Usuwa rdzę, kamień, zanieczyszczenia olejowe oraz inne osady powstające w układzie chłodzenia. Doskonale czyści pompę wody oraz termostat. Prestone Super Radiator Flush przywraca wydajność układu chłodzenia. Zapobiega przegrzewaniu i uszkodzeniu silnika. Przeznaczony do stosowania we wszystkich typach samochodów i chłodnic. Zawiera inhibitory korozji. Jest nietoksyczny i nie zawiera kwasów. Bezpieczny dla aluminium i gumy.

Sposób użycia:

Kliknij poniżej by zobaczyć dokładną instrukcję obsługi.

### Dane logistyczne

<b>Index (SKU)</b>	PAS107PLA	<b>Kod CN</b>	3824994500
<b>Kod EAN</b>	5010218348059	<b>Numer PKWiU</b>	20.59.59.1
<b>Ilość w kartonie / zgrzewce</b>	12 szt.	<b>Stawka VAT</b>	23%
<b>Ilość na palecie</b>	1512szt.		
<b>Wymiary (dł x szer x wys)</b>	0.04 x 0.08 x 0.14 m		
<b>Waga brutto</b>	0.37 kg		
<b>Waga netto</b>	0.32 kg		

Zdejmij nakrętkę chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego przy wyłączonym i chłodnym silniku.

Odkręć korek spustowy i opróżnij układ chłodzenia. Zamknij korek spustowy.

Wlej całą zawartość opakowania do układu chłodzenia i dopełnij wodą. Dla systemów, których pojemność przekracza 12 litrów użyj dwa opakowania. Zamknij korek chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego.

Uruchom silnik z nawiewem ustawionym na grzanie na najwyższej temperaturze i odczekaj ok. 10 minut od momentu osiągnięcia przez silnik normalnej temperatury pracy.

Przy wyłączonym i zimnym silniku zdejmij nakrętkę chłodnicy lub zbiorniczka wyrównawczego, odkręć korek spustowy i opróżnij układ chłodzenia. Zamknij korek spustowy i napełnij układ wodą. Dokładnie zakręć nakrętkę chłodnicy lub zbiorniczka wyrównawczego i powtórz krok 4.

Wyłącz silnik i poczekaj aż ostygnie. Następnie zalej do układu płyn chłodniczy.